

Drain Front

**Bocchettone angolare
in TPE per terrazze
e balconi**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Drain Front è un bocchettone angolare in TPE per gli scarichi a parapetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Drain Front è un bocchettone angolare in TPE di sezione rettangolare 57x48 mm e lunghezza 347 mm.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

POSA IN OPERA DI DRAIN FRONT



1. Eseguire uno scasso a parete ed a pavimento, in modo da poter collocare idoneamente Drain Front. Quindi verificarne la perfetta complanarità con il piano orizzontale e con quello verticale

Drain Front



2. Applicare uno strato uniforme di adesivo epossidico bicomponente tissotropico Adesilex PG4, con una spatola liscia, su sottofondo pulito ed asciutto



5. Lisciare con una spatola piana e, sul prodotto ancora fresco, effettuare uno spolvero a rifiuto di quarzo sferoidale (con granulometria 0,5), al fine di creare un supporto sufficientemente ruvido per favorire l'adesione del prodotto impermeabilizzante MAPEI che verrà impiegato



3. Posare Drain Front, esercitando una leggera pressione, in modo da annegarlo in Adesilex PG4



6. Una volta completata la reticolazione di Adesilex PG4, rimuovere il quarzo non adesivo



4. Stendere un secondo strato, fresco su fresco, di Adesilex PG4, coprendo completamente Drain Front



7. Nel raccordo tra orizzontale e verticale applicare un primo strato uniforme del prodotto impermeabilizzante MAPEI scelto, su sottofondo pulito ed asciutto



8. Posare Mapeband, esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d'aria



11. Dopo aver applicato il prodotto impermeabilizzante MAPEI secondo le indicazioni contenute nella relativa Scheda Tecnica, incollare la pavimentazione ed infine, stuccare le fughe



9. Stendere un secondo strato, fresco su fresco, del prodotto impermeabilizzante MAPEI, coprendo completamente le parti laterali del nastro con il nuovo strato, inglobando i lati della bandella all'interno dei due strati di impermeabilizzante



10. Realizzare il nuovo intonaco sul parapetto o ripristinare la parte di intonaco demolita, nel caso di interventi su strutture esistenti



12. Incollare lo zoccolino e stuccarne le fughe verticali



13. Sigillare con Mapefil AC in corrispondenza del raccordo zoccolino-pavimento e zoccolino-parete

CONFEZIONI

Drain Front è disponibile in scatole da 5 pezzi.

COLORI

Drain Front è disponibile nei colori: rame e avorio.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto,

prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com